



Pierwsze użycie dzbanka filtrującego Dafi



Przed rozpoczęciem korzystania z dzbanka filtrującego DAFI, umyj jego elementy składowe. Użyj w tym celu ciepłej wody i płynu do mycia naczyń.

Uwaga!



Pierwsza przefiltrowana woda może być mętna. Użyj jej do podlania roślin.



Jeżeli woda nie przepływa przez filtr - wyjmij go, lekko wstrząśnij i ponownie zainstaluj.



Filtr sterylizowany parą, może być mokry – nadaje się do użycia.

Zalecenia dotyczące eksploatacji



Filtrować wyłącznie zimną wodę wodociągową.

**4 tyg.
150 l**

Wymieniać filtr co cztery tygodnie lub po przefiltrowaniu ok. 150 l wody (w zależności od jej twardości).



Chronić wodę filtrowaną przed działaniem promieni słonecznych, w przeciwnym razie na filtrze może pojawić się zielony nalot.



Filtrować wodę o temperaturze poniżej 30°C.



Zużyć wodę maks. 12 godzin po przefiltrowaniu.



Filtr powinien być zanurzony w wodzie przez cały czas użytkowania - jest to gwarancja jego prawidłowego działania.